

Røgdetektor

Intro:

I lejligheden er opsat røgdetektor, som vil reagere i tilfælde af røgudvikling. For at bevare denne tryghed er det vigtigt at nedenstående vedligehold overholdes. Efter gældende regler, er røgdektoren både tilkoblet 230V og monteret med 9V batteri.

Daglig vedligeholdelse:

Er næppe nødvendigt, men detektoren bør ca. 2 gange årligt tørres over med en fugtig klud. Sug evt. med støvsugeren, når denne alligevel er i brug.

Efterbehandling:

Batteriet vil, med ca. 30 dages varsel, udsende alarmlone, når det er ved at være brugt op.

Gode tip:

Undlad at overmale detektoren, da det vil hindre røg i at nå den indbyggede sensor.

Detektoren er endvidere ikke glad for støv og vanddamp – eller andre fremmedlegemer.

Alarmlone	Rødt LED-lys	Forklaring
Ingen lone	Blink pr. ca. 45 sek.	Normal drift
Biplyd pr. ca. 45 sek.	Intet blink	Batteri skal udskiftes
Biplyd pr. ca. 45 sek.	Blink mellem bip.	Detektor skal udskiftes.