

Vedligeholdelse/rengøring af hærdet glas.**Generelt bør der altid bruges rigeligt med rent vand**

Vandet tilsættes eventuelt et afspændingsmiddel.

Andre metoder bør kun komme i anvendelse hvis brug af rigelig vand ikke er tilstrækkeligt.

Der bør absolut ikke anvendes aggressive så som alkalie, flussyre holdige og lign. materialer idet disse beskadiger glasoverfladen.

Cement og kalkholdigt slam eller rester skal fjernes øjeblikkeligt idet disse også beskadiger overfladen og senere vil være umuligt at fjerne

Skrabende værktøj, ståluld og lign. er ikke egnet til rengøring, idet de kan efterlade ridser. I stedet bør der anvendes et opløsende middel f.eks. Sprit, Acetone, rensebenzin og lign. når man ønsker at fjerne f.eks. lim rester fra rude mærkater, farve eller andre pletter.

Ved anvendelse af opløsningsmidler skal man være opmærksom på at der ikke kommer materialer på isætningsmaterialet. Sprit opløser f.eks. Butyl bånd således at der efter kort tid ikke er vedhæftning mod glasfladen.

Efter rengøring med opløsningsmidler skal der altid efterfølge en rengøring med rigelig mængde vand.

Vindues rens (Glas rengørings midler) kan anvendes, men hvis der ikke sker en omhyggelig aftørring vil der med tiden opstå en generende hinde på glasoverfladen som vanskelig kan fjernes.

Med venlig hilsen